CORESLAB
CUTTING INCREMENTS

6"			8"			10"		
1	4¾"	±2"	1	5¼"	±2½"	1	6¼"	±2½"
2	10¼"	±2"	2	1'-0¾"	±2½"	2	1'-3"	±2½"
3	1'-3¾"	±2"	3	1'-8¼"	±2½"	3	2-0"	±2½"
4	1'-9¼"	±2"	4	2'-3¾"	±2½"	4	2'-8¾"	±2½"
5	2'-2¾"	±2"	5	2'-11¼"	±2½"	5	3'-5¾"	±2½"
6	2'-8¼"	±2"	6	3'-6¾"	±2½"			
7	3'-1¾"	±2"						
8	3'-7¼"	±2"						

NOTE: TOLERANCE MAY BE INCREASED TO SUIT PLANT MEASUREMENTS.